



Краткая инструкция по настройке GPS трекера FutureWay FP03




Шаг 1. Подготовка

- Зарядите трекер через USB разъём.
- Проверьте SIM-карту - на ней должен быть отключен ПИН-код и подключен GPRS. Баланс на счету должен быть положительным.
Для корректной работы рекомендуются SIM-карты Мегафон или Билайн; с оператором Теле-2 в Москве и Московской области оборудование не работает.
- Установите SIM-карту в гнездо корпуса трекера до щелчка, закройте заглушку.
- Скачайте и установите мобильное приложение **Ufin** (доступно в Apple Store и Play Market).
- Зарегистрируйтесь в приложении **Ufin** с помощью своего номера телефона.

Шаг 2. Настройка

- Нажмите на кнопку  в нижнем правом углу главного экрана приложения **Ufin** и выберите добавление нового трекера (кнопка ).
- Заполните необходимые поля:
 - Тип трекера (в соответствии с используемой моделью);
 - Имя трекера - произвольное имя;
 - IMEI - уникальный номер устройства, состоящий из 15 цифр. Обычно указывается на самом трекере или на коробке от него (в случае отсутствия может использоваться ID устройства, состоящий из 10 цифр и также указанный на упаковке/устройстве);
 - Номер телефона SIM-карты трекера;
 - Данные APN:
 - Для Мегафона - имя **internet**, логин **gdata**, пароль **gdata**
 - Для Билайн - имя **internet.beeline.ru**, логин **beeline**, пароль **beeline**
 - Для МТС - имя **internet.mts.ru**, логин **mts**, пароль **mts**.
- Следуйте дальнейшим инструкциям по СМС-настройке.
- После настройки вынесите трекер на улицу. Трекеру понадобится 10-15 минут для первоначального поиска позиции и передачи данных на сервер.

Шаг 3. Использование

- Отслеживание местоположения и состояния трекера, просмотр его истории, а также управление трекером посредством отправки команд осуществляется через приложение **Ufin**.
- Для удобства просмотра объекта на карте рекомендуем установить трекеру изображение. Для этого необходимо добавить номер телефона трекера в контакты телефона и прикрепить изображение к контакту, после чего приложение **Ufin** будет автоматически отображать его в качестве аватара объекта на карте().
- В случае возникновения вопросов по приложению просим писать на электронную почту технической поддержки support@ufin.online.

Список доступных команд

Настройка параметров передачи данных с трекера

Изменение параметры частоты передачи в зависимости от временного интервала и пройденного расстояния.

Получение статуса

Получение актуальной информации о состоянии трекера.

Установка номера SOS

Установка номера для SOS-вызовов. В случае возникновения тревожной ситуации трекер позвонит на указанный номер.

Определение местоположения

Получение актуальной информации о местоположении трекера.

Прослушка трекера

Отправка трекеру команды перезвонить на указанный номер, обеспечивая возможность прослушки окружения устройства.

Найти трекер

Отправка трекеру команды воспроизвести звуковой сигнал, облегчающий определение его местонахождения.

Перезагрузка трекера

Дистанционная перезагрузка устройства.

Для доступа к интерфейсу команд следует нажать на правую верхнюю кнопку под окном трекера на карте (рис. 1).




Рисунок 1 - Кнопка команд